

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	C	E	F	H	J
Indendørs unit	A	Ekstern sikkerheds enhed aktiveret	Fejl på inddelens printkort (PCB)		Niveau fejl i drænsystem	Fejl i frostbeskyttelsen	Højtrykskontrol i varme, frostbeskyttelses kontrol i køl	Fejl i ventilator motor	Fejl i swing lamel motor	Fejl på strømforsyning eller AC input overstrøm	Fejl på elektronisk ekspansionsventil	Varmelegeme overhedet	Stop p.g.a. lavt vandniveau	Lavt vandniveau, ingen vandtilgang	Fejl i et fugt system	Fejl på støv samler på luftrenser	Fejl i kapacitets indstilling (Indedel)
	C	Fejl i føler system	Fejl på transmission (Indedel PCB og Sub PCB)		Fejl i drænniveau føler	Fejl i væskerør termistor for varmeveksler	Fejl på gasrør termistor for varmeveksler	Fejl i ventilator motor føler eller ventilator kontrol driver	Fejl i front panel motor	Fejl i AC input strøm føler system	Fejl på suge luft termistor	Fejl i afkast luft termistor	Fejl i fugt føler system	Fejl på switch boks termistor	Fejl på højtrykspressostat		Fejl i termostat føler på fjernbetjening
Udendørs unit	E	Sikkerheds enheder aktiveret	Defekt printkort på udedel	Fejl på koldt rums termistor	Højtrykspressostat aktueret (HPS)	Lavtrykspressostat aktuation (LPS)	Inverter kompressor motor eller overhedning	STD kompressor motor overstrøm/lås	Fejl i udedel unit ventilator system	Overstrøm på inverter kompressor	Fejl på elektronisk ekspansionsventil coil	Fejl på 4-vejs ventil eller køl/varme skift	Fejl i intags vand temperatur	Fejl i drænvands niveau	Fejl på termisk lager unit	Fejl på koldt-vands pumpe	Aktivering af valgbare beskyttelses enhed
	F				Fejl på afkastrør temperatur	Fejl i sugerørs termistor		Unormal højtryk eller kølemiddel overfyldning				Unormal høj tryk aktuation for HPS	Unormal lavt tryk	Unormalt olie tryk	Unormal olieniveau eller mangel på olie	Unormal høj temperatur på kølemiddel olie	Unormal udluft temperatur for maskine
	H	Fejl i føler system på kompressor	Fejl på Lufttemperatur føler eller affugtnings unit damper	Fejl på føler for strømforsyning	Fejl på højtrykspressostat (HPS)	Fejl på lavtrykspressostat (LPS)	Fejl på kompressor motor overstrøms termistor	Fejl på positionsøger føler	Fejl i udedel ventilator motor signal	Fejl i kompressor input (CT) system	Fejl på udedel luft termistor	Fejl i afkast luft termistor	Fejl på (varm) vand temperatur termistor	Fejl på drænvandsniveau føler	Alarm i termisk lager unit eller lager kontrol	Høj rum temperatur alarm	Fejl på termisk lager tank vandniveau
	J	Fejl på ledningsføring i termistor	Fejl i Tryk Sensor	Fejl på Strøm føler på kompressor	Fejl på afkastrør thermistor	Fejl i lavtryks ekvivalent optaget temp. føler system	Fejl på sugerørs termistor	Fejl i varmeveksler termistor	Fejl på termistor (kølemiddeldkreds)	Fejl på termistor (kølemiddeldkreds)	Fejl på termistor (kølemiddeldkreds)	Fejl på højtryks føler	Fejl på lavtryks føler	Fejl på olietryk føler eller undertank termistor	Fejl i olieniveau føler el. varme varmeveksler termistor	Fejl i olie temperatur termistor	Fejl i maskin rum temperatur el. udluft temperatur
	L	Inverter systemfej	Fejl på inverter PCB		El-boks temperaturstigning	Fejl på inverter radial finne temperatur stigning	Inverter pludselig overstrøm (DC output)	Iverter pludselig overstrøm (AC output)	Total input overstrøm	Fejl på overstrøm inverter kompressor	Fejl på inverter kompressor opstarts fejl (stall forhindning)	Fejl Power transistor	Fejl på transmission mellem control og inverter PCB	Fejl i opstarts system	Fejl ved maskine opstart	Fejl i generator konverter	Maskine stop
	P	Kølemiddel mangel (termisk beholder unit)	Spænding ubalance eller inverter PCB	Automatisk kølemiddel fyldning drift stop	Fejl i termistor i switch boksen	Fejl på inverter radial finne temperatur føler	Fejl på DC strøm føler	Fejl på AC eller DC strøm føler	Fejl på total input strøm føler	Varmeveksler frostbeskyttelse under auto kølemiddel fyldning	Automatisk kølemiddel fyldnings drift komplet	Kølemiddel cylinder under auto. kølemiddel fyldning	Kølemiddel cylinder under auto. kølemiddel fyldning	Automatisk kølemiddel fyldnings drift komplet	Fejl i starter aktuation	Kølemiddel cylinder under auto. kølemiddel fyldning	Forkert kombination af inverter og ventilator driver
System	U	Kølemiddel mangel	Faserække følge, åben fase	Fejl i strømforsyning eller pludselig strømsvigt	Tjek drift er ikke effektueret eller transmissionsfejl	Fejl i transmissione mellem inde- og udedel	Fejl i transmission mellem inde og fjernbetjening	Fejl i transmission mellem inde dele	Fejl på transmission ml. udedel eller indedels lager unit	Fejl på transmission mellem fjernbetjening	Fejl på transmission (andet system)	Forkert kombination af inde- og udedel	Fejl i indst. af centraliseret kontrol adresse	Fejl på transmission ml. indedel og centraliseret kontrol	Fejl ved lednings- og rørførelse	Fejl på system	Fejl på transmission (adgangs enhed)
	M		Fejl i Printkort på central fjernbetjening						Fejl på transmission ml. valgbare kontroller og centralkontrol		Forkert kombination af valgbare kontroller for central kontrol	Adresse kopiering, forkert indstilling					
Andet	6	Ekstern sikkerheds enhed aktiveret (HRV)	Fejl på PCB	Unormal ozon tæthed	Kontamineret føler fejl	Fejl på termistor for inddørs luft (HRV)	Fejl i termistor for udedørs luft (HRV)	Lufttilgangs passage lukket	Luftafkast passage lukket	Fejl på støv samlings unit (HRV)		Fejl i damper system	Udskift affugtnings element	Udskift deodoriserende katalysator	Simpel fjernbetjening fejl (HRV)	Dør switch åben (HRV)	Udskift høj effektivtets filter
	7	System nr. 2 kompressor overhedning	System nr. 2 kompressor overstrøm	System nr. 2 ventilatormotor overstrøm	System nr. 2 Højtrykspressostat aktuation (HPS)	System nr. 2 Lavtrykspressostat aktuation (LPS)	System nr. 2 fejl på lavtryks føler	System nr. 2 fejl på højtryks føler	System nr. 1 fejl på ventilator inter lock	System nr. 2 fejl på ventilator inter lock		System nr. 2 fejl på kompressor strøm føler	Fejl på pumpe inter lock				
	8	Fejl på indgangs vand temperatur termistor	Fejl på afgang vand temperatur termistor eller drænrørs varmer	System nr. 1 fejl i kølemiddel termoistor	System nr. 2 fejl i kølemiddel termistor	System nr. 1 Fejl på varmeveksler termistor	System nr. 2 fejl i varmeveksler termistor	System nr. 1 fejl på afkastrør termistor		System nr. 2 fejl på afkastrør temperatur	Fejl på loddet plade varmeveksler frysning	Fejl i affugtning el. afkast vand temperatur termistor		System nr. 1 Fejl på sugerørs termistor 1 for varme	System nr. 1 Fejl på sugerørs termistor 1 for varme	Unormal varm vand høj temperatur	
	9	Unormal nedkølet vandmængde el. unormal AXP	System nr. 2 fejl på elektronisk ekspansionsventil	System nr. 2 fejl på sugerørs termistor		Fejl på transmission (ml. varmegenvinding vent. unit og vent. unit	System nr. 1 fejl på inverter systemet	System nr. 2 fejl på inverter systemet	Fejl på termisk lager unit	Fejl på termisk lager brine pumpe	Fejl på termisk lager brine beholder			System nr. 2 Fejl på sugerørs termistor 1 for varme	System nr. 2 Fejl på sugerørs termistor 1 for varme		