Tabel over brugsstedsindstillinger

Relevante enheder

EHSH04P30E▲▼
EHSHB04P30E▲▼
EHSX04P30E▲▼
EHSXB04P30E▲▼
EHSX04P50E▲▼
EHSXB04P50E▲▼
EHSH08P30E▲▼
EHSHB08P30E▲▼
EHSX08P30E▲▼
EHSXB08P30E▲▼
EHSH08P50E▲▼
EHSHB08P50E▲▼
EHSX08P50E▲▼
EHSXB08P50E▲▼

Bemærkninger

(*1) *X*
(*2) *H*
(*3) *B*
(*4) EKECBUA3V
(*5) EKECBUA6V
(*6) EKECBUA9W
(*7) BUH mindre

▲ = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ = , , 1, 2, 3, …, 9

Tabel over brugsstedsindstillinger					Installatørindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Feltkode	Indstillingsnavn		Område, trin **Standardværdi**	Dato	Værdi
Rum						
└ Antifrost						
1.4.1	[2-06]	Aktivering	R/W	0: Nej **1: Ja**		
1.4.2	[2-05]	Kontrolpunkt for rum	R/W	4~16°C, trin: 1°C **12°C**		
└ Kontrolpunktsområde						
1.5.1	[3-07]	Opvarmning minimum	R/W	12~18°C, trin: 1°C **12°C**		
1.5.2	[3-06]	Opvarmning maksimum	R/W	18~30°C, trin: 1°C **30°C**		
1.5.3	[3-09]	Køling minimum	R/W	15~25°C, trin: 1°C **15°C**		
1.5.4	[3-08]	Køling maksimum	R/W	25~35°C, trin: 1°C **35°C**		
Rum						
1.6	[2-09]	Rumsensorafvigelse	R/W	-5~5°C, trin: 0,5°C **0°C**		
1.7	[2-0A]	Rumsensorafvigelse	R/W	-5~5°C, trin: 0,5°C **0°C**		
└ Komfortkontrolpunkt for rum						
1.9.1	[9-0A]	Komfortkontrolpunkt for opvarmning	R/W	[3-07]～[3-06]°C, trin: 0,5°C **23°C**		
1.9.2	[9-0B]	Komfortkontrolpunkt for køling	R/W	[3-09]～[3-08]°C, trin: 0,5°C **23°C**		
Hovedzone						
2.4		Kontrolpunktstilstand		0: Abs 1: VA-opvarmning, fast køling **2: Vejrafhængig**		
└ Opvarmning VA-kurve						
2.5	[1-00]	Lav omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve.	R/W	-40~5°C, trin: 1°C **-10°C**		
2.5	[1-01]	Høj omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve.	R/W	10~25°C, trin: 1°C **15°C**		
2.5	[1-02]	Værdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve.	R/W	[9-01]~[9-00], trin: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
2.5	[1-03]	Værdi for afgangsvand ved høj omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, trin: 1°C 25°C		
└ Køling VA-kurve						
2.6	[1-06]	Lav omgivende temp. for LWT hovedzone køling WD kurve.	R/W	10~25°C, trin: 1°C **20°C**		
2.6	[1-07]	Høj omgivende temp. for LWT hovedzone køling WD kurve.	R/W	25~43°C, trin: 1°C **35°C**		
2.6	[1-08]	Værdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT hovedzone køling WD kurve.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, trin: 1°C **22°C**		
2.6	[1-09]	Værdi for afgangsvand ved høj omgivende temp. for LWT hovedzone køling WD kurve.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, trin: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
Hovedzone						
2.7	[2-0C]	Emitter-type	R/W	**0: Gulvvarme** 1: Ventilationskonvektor 2: Køler		
└ Kontrolpunktsområde						
2.8.1	[9-01]	Opvarmning minimum	R/W	15~37°C, trin: 1°C **25°C**		
2.8.2	[9-00]	Opvarmning maksimum	R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~60, trin: 1°C **65°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, trin: 1°C **55°C**		
2.8.3	[9-03]	Køling minimum	R/W	5~18°C, trin: 1°C **5°C**		
2.8.4	[9-02]	Køling maksimum	R/W	18~22°C, trin: 1°C **22°C**		
Hovedzone						
2.9	[C-07]	Kontrol	R/W	**0: Afgangsvand** 1: Ekstern rumtermostat 2: Rumtermostat		
2.A	[C-05]	Termostattype	R/W	1: 1 kontakt **2: 2 kontakter**		
└ Delta T						
2.B.1	[1-0B]	Delta T opvarmning	R/W	3~10°C, trin: 1°C (*9) [2-0C] ≠2 (Køler) 3~12°C, trin: 1°C (*10) **5°C** [2-0C] = 2 (Køler) 10~12°C, trin: 1°C (*10) **10°C**		
2.B.2	[1-0D]	Delta T køling	R/W	3~10°C, trin: 1°C **5°C**		
└ Modulering						
2.C.1	[8-05]	Modulering	R/W	**0: Nej** 1: Ja		
2.C.2	[8-06]	Maks. modulering	R/W	0~10°C, trin: 1°C **5°C**		
└ Spærreventil						
2.D.1	[F-0B]	Under termo	R/W	**0: Nej** 1: Ja		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) BUH mindre

Tabel over brugsstedsindstillinger					Installatørindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Feltkode	Indstillingsnavn		Område, trin **Standardværdi**	Dato	Værdi
2.D.2	[F-0C]	Under køling	R/W	0: Nej **1: Ja**		
Hovedzone						
2.E		VA-kurve type	R/W	0: 2-point **1: Hældning-forskydning**		
Ekstra zone						
3.4		Kontrolpunktstilstand		0: Abs 1: VA-opvarmning, fast køling **2: Vejrafhængig**		
└ Opvarmning VA-kurve						
3.5	[0-00]	Værdi for afgangsvand ved høj omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve.	R/W	[9-05]~min(45,[9-06])°C, trin: 1°C **25°C**		
3.5	[0-01]	Værdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, trin: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
3.5	[0-02]	Høj omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve.	R/W	10~25°C, trin: 1°C **15°C**		
3.5	[0-03]	Lav omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve.	R/W	-40~5°C, trin: 1°C **-10°C**		
└ Køling VA-kurve						
3.6	[0-04]	Værdi for afgangsvand ved høj omgivende temp. for LWT ekstra zone køling WD kurve.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, trin: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
3.6	[0-05]	Værdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT ekstra zone køling WD kurve.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, trin: 1°C **22°C**		
3.6	[0-06]	Høj omgivende temp. for LWT ekstra zone køling WD kurve.	R/W	25~43°C, trin: 1°C **35°C**		
3.6	[0-07]	Lav omgivende temp. for LWT ekstra zone køling WD kurve.	R/W	10~25°C, trin: 1°C **20°C**		
Ekstra zone						
3.7	[2-0D]	Emitter-type	R/O	0: Gulvvarme 1: Ventilationskonvektor **2: Køler**		
└ Kontrolpunktsområde						
3.8.1	[9-05]	Opvarmning minimum	R/W	15~37°C, trin: 1°C **25°C**		
3.8.2	[9-06]	Opvarmning maksimum	R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~60, trin: 1°C **65°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, trin: 1°C **55°C**		
3.8.3	[9-07]	Køling minimum	R/W	5~18°C, trin: 1°C **5°C**		
3.8.4	[9-08]	Køling maksimum	R/W	18~22°C, trin: 1°C **22°C**		
Ekstra zone						
3.A	[C-06]	Termostattype	R/W	1: 1 kontakt **2: 2 kontakter**		
└ Delta T						
3.B.1	[1-0C]	Delta T opvarmning	R/W	3~10°C, trin: 1°C (*9) [2-0D] ≠2 (Køler) 3~12°C, trin: 1°C (*10) **5°C** [2-0D] = 2 (Køler) 10~12°C, trin: 1°C (*10) **10°C**		
3.B.2	[1-0E]	Delta T køling	R/W	3~10°C, trin: 1°C **5°C**		
Ekstra zone						
3.C		VA-kurve type	R/O	0: 2-point **1: Hældning-forskydning**		
Rumopvarmning/-køling └ Driftsområde						
4.3.1	[4-02]	Rumopv. OFF temp.	R/W	14~35°C, trin: 1°C **22°C**		
4.3.2	[F-01]	Rumkøling OFF temp.	R/W	10~35°C, trin: 1°C **20°C**		
Rumopvarmning/-køling						
4.4	[7-02]	Antal zoner	R/W	**0: Enkeltzone** 1: Dobbeltzone		
4.5	[F-0D]	Pumpedriftstilstand	R/W	0: Konstant **1: Prøve** 2: Anmodning		
4.6	[E-02]	Enhedstype	R/W (*1) R/O (*2)	**0: Reversibel (*1)** **1: Kun opvarmning (*2)**		
4.7	[9-0D]	Hastighedsbegrænsning for pumpe	R/W	0~8, trin:1 0: Ingen begr. 1~4: 90~60% pumpehastighed 5~8: 90~60% pumpehastighed under prøvetagning **6: 80% pumpehastighed**		
Rumopvarmning/-køling						
4.9	[F-00]	Pumpe uden for område	R/W	**0: Begrænset** 1: Tilladt		
4.A	[D-03]	Stigning omkring 0°C	R/W	0: Nej **1: stigning 2°C, spændvidde 4°C** 2: stigning 4°C, spændvidde 4°C 3: stigning 2°C, spændvidde 8°C 4: stigning 4°C, spændvidde 8°C		

Tabel over brugsstedsindstillinger					Installatørindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Feltkode	Indstillingsnavn		Område, trin **Standardværdi**	Dato	Værdi
4.B	[9-04]	Overskridelse	R/W	1~4°C, trin: 1°C **2°C**		
4.C	[2-06]	Antifrost	R/W	0: Nej **1: Ja**		
Tank						
5.2	[6-0A]	Komfortkontrolpunkt	R/W	30~[6-0E]°C, trin: 1°C **60°C**		
5.3	[6-0B]	Øko-kontrolpunkt	R/W	30~Min(50, [6-0E]) °C, trin: 1°C **45°C**		
5.4	[6-0C]	Kontrolpunkt for genopvarmning	R/W	30~Min(50, [6-0E]) °C, trin: 1°C **45°C**		
5.6	[6-0D]	Opvarmningstilstand	R/W	**0: Kun genopv.** 3 Tidsplan + genopvarmning		
└ Desinfektion						
5.7.1	[2-01]	Aktivering	R/W	**0: Nej** 1: Ja		
5.7.2	[2-00]	Driftsdag	R/W	0: Hver dag 1: Mandag 2: Tirsdag 3: Onsdag 4: Torsdag **5: Fredag** 6: Lørdag 7: Søndag		
5.7.3	[2-02]	Starttid	R/W	0~23 timer, trin time1 **1**		
5.7.4	[2-03]	Kontrolpunkt for tank	R/W	60°C **60°C**		
5.7.5	[2-04]	Varighed	R/W	40~60 min, trin: 5 min **40 min**		
Tank						
5.8	[6-0E]	Maksimum	R/W	[E-07] = 4: 40~ 75°C, trin: 1°C **60°C**		
5.9	[6-00]	Hysterese	R/W	2~40°C, trin: 1°C **8°C**		
5.A	[6-08]	Genopvarmnings-hysterese	R/W	2~20°C, trin: 1°C **10°C**		
5.B		Kontrolpunktstilstand	R/W	**0: Abs** 1: Vejrafhængig		
└ VA-kurve						
5.C	[0-0B]	Værdi for afgangsvand ved høj omgivende temp. for DHW WD kurve.	R/W	35~[6-0E]°C, trin: 1°C **55°C**		
5.C	[0-0C]	Værdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for DHW WD kurve.	R/W	Min(45~[6-0E])~[6-0E]°C, trin: 1°C **60°C**		
5.C	[0-0D]	Høj omgivende temp. for DHW WD kurve.	R/W	10~25°C, trin: 1°C **15°C**		
5.C	[0-0E]	Lav omgivende temp. for DHW WD kurve.	R/W	-40~5°C, trin: 1°C **-10°C**		
Tank						
5.D	[6-01]	Margin	R/W	0~10°C, trin: 1°C **2°C**		
5.E		VA-kurve type	R/O	0: 2-point **1: Hældning-forskydning**		
Brugerindstillinger └ Støjsvag						
7.4.1		Tilstand	R/W	**0: FRA** 1: Manuel 2: Automatisk		
7.4.3		Niveau	R/W	**0: Støjsvag** 1: Mere støjsvag 2: Mest støjsvag		
└ El-pris						
7.5.1		Høj	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
7.5.2		Medium	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
7.5.3		Lav	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
Brugerindstillinger						
7.6		Gaspris	R/W	0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu **1,0/kWh**		
Installatørindst. └ Konfigurationsguide └ System						
9.1.3.2	[E-03]	BUH-type	R/O (*4,*5,*6) R/W (*7)	**0: Ingen varmer (*7)** **2: 3V (*4)** **3: 6V (*5)** **4: 9W (*6)**		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Varmt brugsvand	R/O	**HPSU 'Integreret'**		
9.1.3.4	[4-06]	Nøddrift	R/W	**0: Manuel** 1: Automatisk 2: Auto red. RO/ VBV TIL 3: Auto red. RO/ VBV FRA 4: Auto normal RO/ VBA FRA		
9.1.3.5	[7-02]	Antal zoner	R/W	**0: Enkeltzone** 1: Dobbeltzone		
9.1.3.6	[E-0D]	System fyldt op med glykol	R/O	**0: Nej** 1: Ja		
9.1.3.7	[6-02]	BSH-kapacitet	R/W	0~10 kW, trin: 0,2 kW **0kW**		
9.1.3.8	[C-02]	Bivalent	R/W	**0: FRA** 1: Direkte (SH) **2: Indirekte (DHW) (*3)** 3: Indirekte (DHW + SH)		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) BUH mindre

Tabel over brugsstedsindstillinger					Installatørindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Feltkode	Indstillingsnavn		Område, trin **Standardværdi**	Dato	Værdi
9.2.4	[D-07]	Sol	R/W	0: Nej 1: Ja (DHW) **2: Ja (DHW + SH)**		
		└ Ekstravarmer				
9.1.4.1	[5-0D]	Spænding	R/O	**0: 230V, 1~ (*4, *5, *7)** **2: 400V, 3~ (*6)**		
9.1.4.2	[4-0A]	Konfiguration	R/W (*5, *6, *7) R/O (*4)	**0: 1 (*4, *7)** **1: 1/1+2 (*5, *6)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 i nøddrift		
9.1.4.3	[6-03]	Kapacitet trin 1	R/W	0~10 kW, trin: 0,2 kW 0kW **2kW (*5)** **3kW (*4, *6, *7)**		
9.1.4.4	[6-04]	Yderligere kapacitet trin 2	R/W (*5, *6) R/O (*4, *7)	0~10 kW, trin: 0,2 kW **0kW (*4)** **3kW (*7)** **4kW (*5)** **6kW (*6)**		
		└ Hovedzone				
9.1.5.1	[2-0C]	Emitter-type	R/W	**0: Gulvvarme** 1: Ventilationskonvektor 2: Køler		
9.1.5.2	[C-07]	Kontrol	R/W	**0: Afgangsvand** 1: Ekstern rumtermostat 2: Rumtermostat		
9.1.5.3		Kontrolpunktstilstand	R/W	0: Abs 1: VA-opvarmning, fast køling **2: Vejrafhængig**		
9.1.5.4		Tidsplan	R/W	**0: Nej** 1: Ja		
9.1.5.5		VA-kurve type	R/W	0: 2-point **1: Hældning-forskydning**		
9.1.6	[1-00]	Lav omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve.	R/W	-40~5°C, trin: 1°C **-10°C**		
9.1.6	[1-01]	Høj omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve.	R/W	10~25°C, trin: 1°C **15°C**		
9.1.6	[1-02]	Værdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve.	R/W	[9-01]~[9-00], trin: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
9.1.6	[1-03]	Værdi for afgangsvand ved høj omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, trin: 1°C 25°C		
9.1.7	[1-06]	Lav omgivende temp. for LWT hovedzone køling WD kurve.	R/W	10~25°C, trin: 1°C **20°C**		
9.1.7	[1-07]	Høj omgivende temp. for LWT hovedzone køling WD kurve.	R/W	25~43°C, trin: 1°C **35°C**		
9.1.7	[1-08]	Værdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT hovedzone køling WD kurve.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, trin: 1°C **22°C**		
9.1.7	[1-09]	Værdi for afgangsvand ved høj omgivende temp. for LWT hovedzone køling WD kurve.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, trin: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
		└ Ekstra zone				
9.1.8.1	[2-0D]	Emitter-type	R/W	0: Gulvvarme 1: Ventilationskonvektor **2: Køler**		
9.1.8.3		Kontrolpunktstilstand	R/W	0: Abs 1: VA-opvarmning, fast køling **2: Vejrafhængig**		
9.1.8.4		Tidsplan	R/W	**0: Nej** 1: Ja		
9.1.9	[0-00]	Værdi for afgangsvand ved høj omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve.	R/W	[9-05]~min(45,[9-06])°C, trin: 1°C **25°C**		
9.1.9	[0-01]	Værdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, trin: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
9.1.9	[0-02]	Høj omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve.	R/W	10~25°C, trin: 1°C **15°C**		
9.1.9	[0-03]	Lav omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve.	R/W	-40~5°C, trin: 1°C **-10°C**		
9.1.A	[0-04]	Værdi for afgangsvand ved høj omgivende temp. for LWT ekstra zone køling WD kurve.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, trin: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
9.1.A	[0-05]	Værdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT ekstra zone køling WD kurve.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, trin: 1°C **22°C**		
9.1.A	[0-06]	Høj omgivende temp. for LWT ekstra zone køling WD kurve.	R/W	25~43°C, trin: 1°C **35°C**		
9.1.A	[0-07]	Lav omgivende temp. for LWT ekstra zone køling WD kurve.	R/W	10~25°C, trin: 1°C **20°C**		
		└ Tank				
9.1.B.1	[6-0D]	Opvarmningstilstand	R/W	**0: Kun genopv.** 3 Tidsplan + genopvarmning		
9.1.B.2	[6-0A]	Komfortkontrolpunkt	R/W	30~[6-0E]°C, trin: 1°C **60°C**		
9.1.B.3	[6-0B]	Øko-kontrolpunkt	R/W	30~Min(50, [6-0E]) °C, trin: 1°C **45°C**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) BUH mindre

Tabel over brugsstedsindstillinger					Installatørindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Feltkode	Indstillingsnavn		Område, trin **Standardværdi**	Dato	Værdi
9.1.B.4	[6-0C]	Kontrolpunkt for genopvarmning	R/W	30~Min(50, [6-0E]) °C, trin: 1°C **45°C**		
9.1.B.5	[6-08]	Genopvarmnings-hysterese	R/W	2~20°C, trin: 1°C **10°C**		
└ Varmt brugsvand						
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Varmt brugsvand	R/O	**HPSU'Integreret'**		
9.2.2	[D-02]	DHW-pumpe	R/W	**0: Ingen DHW-pumpe** 1: Hurtigt varmt vand 2: Desinfektion 3: Cirkulation 4: Cirkulation og desinfektion		
9.2.4	[D-07]	Sol	R/W	0: Nej 1: Ja (DHW) **2: Ja (DHW + SH)**		
└ Ekstravarmer						
9.3.1	[E-03]	BUH-type	R/O (*4,*5,*6) R/W (*7)	**0: Ingen varmer (*7)** **2: 3V (*4)** **3: 6V (*5)** **4: 9W (*6)**		
9.3.2	[5-0D]	Spænding	R/O	**0: 230V, 1~ (*4, *5, *7)** **2: 400V, 3~ (*6)**		
9.3.3	[4-0A]	Konfiguration	R/W (*5, *6, *7) R/O (*4)	**0: 1 (*4, *7)** **1: 1/1+2 (*5, *6)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 i nøddrift		
9.3.4	[6-03]	Kapacitet trin 1	R/W	0~10 kW, trin: 0,2 kW 0kW **2kW (*5)** **3kW (*4, *6, *7)**		
9.3.5	[6-04]	Yderligere kapacitet trin 2	R/W (*5, *6) R/O (*4, *7)	0~10 kW, trin: 0,2 kW **0kW (*4)** **3kW (*7)** **4kW (*5)** **6kW (*6)**		
9.3.6	[5-00]	Ligevægt: Deaktiver ekstra-varmer (eller ekstern ekstra varmekilde i tilfælde af et bivalent system) over balancetemperaturen til rumopvarmning?	R/W	0: Nej **1: Ja**		
9.3.7	[5-01]	Balancetemperatur	R/W	-15~35°C, trin: 1°C **0°C**		
9.3.8	[4-00]	Drift	R/W	0: Begrænset **1: Tilladt** 2: Kun DHW		
└ Hjælpevarmer						
9.4.1	[6-02]	Kapacitet	R/W	0~10 kW, trin: 0,2 kW **0kW**		
9.4.3	[8-03]	HV øko-timer	R/W	20~95 min, trin: 5 min **50 min**		
9.4.4	[4-03]	Drift	R/W	0: Begrænset 1: Tilladt 2: Overlap **3: Kompressor slukket** 4: Kun legionella		
└ Nøddrift						
9.5.1	[4-06]	Nøddrift	R/W	**0: Manuel** 1: Automatisk 2: Auto red. RO/ VBV TIL 3: Auto red. RO/ VBV FRA 4: Auto normal RO/ VBA FRA		
9.5.2	[7-06]	Kompressor tvunget FRA	R/W	**0: Deaktiveret** 1: Aktiveret		
└ Afbalancering						
9.6.1	[5-02]	Prioriteret rumopvarmning	R/W	**0: Deaktiveret** 1: Aktiveret		
9.6.2	[5-03]	Prioriteret temperatur	R/W	-15~35°C, trin: 1°C **0°C**		
9.6.3	[5-04]	Forskydning kontrolpunkt for HV	R/W	0~20°C, trin: 1°C **10°C**		
9.6.4	[8-02]	Anti-gencirkuleringstimer	R/W	0~10 timer, trin: 0,5 time 0,5 time		
9.6.5	[8-00]	Minimum driftstimer	R/W	0~20 min, trin: 1 min **1 min**		
9.6.6	[8-01]	Maksimum driftstimer	R/W	5~95 min, trin: 5 min **30 min**		
9.6.7	[8-04]	Ekstra timer	R/W	0~95 min, trin: 5 min **95 min**		
Installatørindst.						
9.7	[4-04]	Forhindring af at vandrøret fryser til	R/W	0: Konstant pumpedrift 1: Ikke-kontinuerlig pumpedrift **2: FRA**		
└ Strømforsyning med reduceret pris pr. kWh						
9.8.2	[D-00]	Tillad varmer	R/W	**0: Ingen** 1: Kun BSH 2: Kun BUH 3: Alle		
9.8.3	[D-05]	Tillad pumpe	R/W	0: Nej **1: Ja**		
9.8.4	[D-01]	Strømforsyning med reduceret pris pr. kWh	R/W	**0: Nej** 1: Åben 2: Lukket 3: Intelligent forsyningsnet		
9.8.6		Tillad elektriske varmere	R/W	**0: Nej** 1: Ja		
9.8.7		Aktiver rumbuffer	R/W	**0: Nej** 1: Ja		
9.8.8		Grænseindstilling i kW	R/W	0~20 kW, trin: 0,5 kW **2 kW**		
└ Styring af strømforbrug						

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) BUH mindre

Tabel over brugsstedsindstillinger					Installatørindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Feltkode	Indstillingsnavn		Område, trin **Standardværdi**	Dato	Værdi
9.9.1	[4-08]	Styring af strømforbrug	R/W	**0: Nej** 1: Konstant 2: Input 3: Strøm sensorer		
9.9.2	[4-09]	Kontrolpunkttilstand	R/W	0: Amp **1: kW**		
9.9.3	[5-05]	Grænse	R/W	0~50 A, trin: 1 A **50 A**		
9.9.4	[5-05]	Grænse 1	R/W	0~50 A, trin: 1 A **50 A**		
9.9.5	[5-06]	Grænse 2	R/W	0~50 A, trin: 1 A **50 A**		
9.9.6	[5-07]	Grænse 3	R/W	0~50 A, trin: 1 A **50 A**		
9.9.7	[5-08]	Grænse 4	R/W	0~50 A, trin: 1 A **50 A**		
9.9.8	[5-09]	Grænse	R/W	0~20 kW, trin: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.9	[5-09]	Grænse 1	R/W	0~20 kW, trin: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.A	[5-0A]	Grænse 2	R/W	0~20 kW, trin: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.B	[5-0B]	Grænse 3	R/W	0~20 kW, trin: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.C	[5-0C]	Grænse 4	R/W	0~20 kW, trin: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.D	[4-01]	Prioriteret varmer	R/W	**0: Ingen** 1: Hjælpevarmer 2: Ekstra-varmer		
9.9.F	[7-07]	BBR16 aktivering* *BBR16-indstillinger er kun synlige, når sproget i brugergrænsefladen er indstillet til svensk.	R/W	**0: Nej** 1: Ja		
	└ Energimåling					
9.A.1	[D-08]	Elmåler 1	R/W	**0: Nej** 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh		
9.A.2	[D-09]	Elmåler 2 / PV meter	R/W	**0: Nej** 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh 6: 100 impuls/kWh (PV meter) 7: 1000 impuls/kWh (PV meter)		
	└ Sensorer					
9.B.1	[C-08]	Ekstern sensor	R/W	**0: Nej** 1: Udendørs 2: Rum		
9.B.2	[2-0B]	Sensorafvigelse for omgivende temperatur	R/W	-5~5°C, trin: 0,5°C **0°C**		
9.B.3	[1-0A]	Gennemsnitstid	R/W	**0: Nej** 1: 12 t 2: 24 t 3: 48 t 4: 72 t		
	└ Bivalent					
9.C.1	[C-02]	Bivalent	R/W	**0: FRA** 1: Direkte (SH) **2: Indirekte (DHW) (*3)** 3: Indirekte (DHW + SH)		
9.C.2	[7-05]	kedeleffektivitet	R/W	**0: Meget høj** 1: Høj 2: Medium 3: Lav 4: Meget lav		
9.C.3	[C-03]	Temperatur	R/W	-25~25°C, trin: 1°C **0°C**		
9.C.4	[C-04]	Hysterese	R/W	2~10°C, trin: 1°C **3°C**		
Installatørindst.						
9.D	[C-09]	Alarm-output	R/W	**0: Unormal** 1: Normal		
9.E	[3-00]	Auto genstart	R/W	0: Manuel **1: Automatisk**		
9.F	[E-08]	Strømbesparelsesfunktion	R/W	0: Nej **1: Ja**		
9.G		Deaktiver beskyttelser	R/W	**0: Nej** 1: Ja		
	└ Oversigt brugsstedsindstillinger					
9.I	[0-00]	Værdi for afgangsvand ved høj omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve.	R/W	[9-05]~min(45,[9-06])°C, trin: 1°C **25°C**		
9.I	[0-01]	Værdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, trin: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
9.I	[0-02]	Høj omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve.	R/W	10~25°C, trin: 1°C **15°C**		
9.I	[0-03]	Lav omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve.	R/W	-40~5°C, trin: 1°C **-10°C**		
9.I	[0-04]	Værdi for afgangsvand ved høj omgivende temp. for LWT ekstra zone køling WD kurve.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, trin: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		

Tabel over brugsstedsindstillinger					Installatørindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Feltkode	Indstillingsnavn		Område, trin **Standardværdi**	Dato	Værdi
9.I	[0-05]	Værdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT ekstra zone køling WD kurve.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, trin: 1°C **22°C**		
9.I	[0-06]	Høj omgivende temp. for LWT ekstra zone køling WD kurve.	R/W	25~43°C, trin: 1°C **35°C**		
9.I	[0-07]	Lav omgivende temp. for LWT ekstra zone køling WD kurve.	R/W	10~25°C, trin: 1°C **20°C**		
9.I	[0-0B]	Værdi for afgangsvand ved høj omgivende temp. for DHW WD kurve.	R/W	35~[6-0E]°C, trin: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0C]	Værdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for DHW WD kurve.	R/W	Min(45~[6-0E])~[6-0E]°C, trin: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0D]	Høj omgivende temp. for DHW WD kurve.	R/W	10~25°C, trin: 1°C **15°C**		
9.I	[0-0E]	Lav omgivende temp. for DHW WD kurve.	R/W	-40~5°C, trin: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-00]	Lav omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve.	R/W	-40~5°C, trin: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-01]	Høj omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve.	R/W	10~25°C, trin: 1°C **15°C**		
9.I	[1-02]	Værdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve.	R/W	[9-01]~[9-00], trin: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
9.I	[1-03]	Værdi for afgangsvand ved høj omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, trin: 1°C 25°C		
9.I	[1-04]	Vejrafhængig køling af hovedafgangsvandtemperaturzonen.	R/W	0: Deaktiveret **1: Aktiveret**		
9.I	[1-05]	Vejrafhængig køling af den ekstra afgangsvandtemperaturzone	R/W	0: Deaktiveret **1: Aktiveret**		
9.I	[1-06]	Lav omgivende temp. for LWT hovedzone køling WD kurve.	R/W	10~25°C, trin: 1°C **20°C**		
9.I	[1-07]	Høj omgivende temp. for LWT hovedzone køling WD kurve.	R/W	25~43°C, trin: 1°C **35°C**		
9.I	[1-08]	Værdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT hovedzone køling WD kurve.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, trin: 1°C **22°C**		
9.I	[1-09]	Værdi for afgangsvand ved høj omgivende temp. for LWT hovedzone køling WD kurve.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, trin: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
9.I	[1-0A]	Hvad er gennemsnitstiden for udendørs temp.?	R/W	**0: Nej** 1: 12 t 2: 24 t 3: 48 t 4: 72 t		
9.I	[1-0B]	Hvad er ønsket delta T for opvarmning til hovedzonen?	R/W	3~10°C, trin: 1°C (*9) [2-0C] ≠2 (Køler) 3~12°C, trin: 1°C (*10) **5°C** [2-0C] = 2 (Køler)		
9.I	[1-0C]	Hvad er ønsket delta T for opvarmning til den ekstra zone?	R/W	3~10°C, trin: 1°C (*9) [2-0D] ≠2 (Køler) 3~12°C, trin: 1°C (*10) **5°C** [2-0D] = 2 (Køler)		
9.I	[1-0D]	Hvad er ønsket delta T for køling til hovedzonen?	R/W	3~10°C, trin: 1°C **5°C**		
9.I	[1-0E]	Hvad er ønsket delta T for køling til den ekstra zone?	R/W	3~10°C, trin: 1°C **5°C**		
9.I	[2-00]	Hvornår skal desinfektions- funktionen udføres?	R/W	0: Hver dag 1: Mandag 2: Tirsdag 3: Onsdag 4: Torsdag **5: Fredag** 6: Lørdag 7: Søndag		
9.I	[2-01]	Skal desinfektions- funktionen udføres?	R/W	**0: Nej** 1: Ja		
9.I	[2-02]	Hvornår skal desinfektions- funktionen starte?	R/W	0~23 timer, trin time1 **1**		
9.I	[2-03]	Hvad er desinfektions- måltemperatur?	R/W	60°C **60°C**		
9.I	[2-04]	Hvor længe skal tank- temperaturen opretholdes?	R/W	40~60 min, trin: 5 min **40 min**		
9.I	[2-05]	Rumantifrosttemperatur	R/W	4~16°C, trin: 1°C **12°C**		
9.I	[2-06]	Rumfrostsikring	R/W	0: Nej **1: Ja**		
9.I	[2-09]	Juster forskydningen for målt rumtemperatur	R/W	-5~5°C, trin: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0A]	Juster forskydningen for målt rumtemperatur	R/W	-5~5°C, trin: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0B]	Hvad er den krævede forskydning for den målte udetemp.?	R/W	-5~5°C, trin: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0C]	Hvilken emitter-type er sluttet til hoved LWT-zonen?	R/W	**0: Gulvvarme** 1: Ventilationskonvektor 2: Køler		
9.I	[2-0D]	Hvilken emitter-type er sluttet til den ekstra LWT-zone?	R/W	0: Gulvvarme 1: Ventilationskonvektor **2: Køler**		
9.I	[2-0E]	Hvad er den maksimale tilladte strøm over varmepumpen?	R/W	20~50 A, trin: 1 A **50 A**		
9.I	[3-00]	Er automatisk genstart af enheden tilladt?	R/W	0: Manuel **1: Automatisk**		
9.I	[3-01]	--	R/W	**0**		
9.I	[3-02]	--	R/W	**1**		
9.I	[3-03]	--	R/W	**4**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) BUH mindre

Tabel over brugsstedsindstillinger					Installatørindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Feltkode	Indstillingsnavn		Område, trin **Standardværdi**	Dato	Værdi
9.I	[3-04]	--	R/W	**2**		
9.I	[3-05]	--	R/W	**1**		
9.I	[3-06]	Hvad er ønsket maksimum rumtemperatur ved opvarmning?	R/W	18~30°C, trin: 1°C **30°C**		
9.I	[3-07]	Hvad er ønsket minimum rumtemperatur ved opvarmning?	R/W	12~18°C, trin: 1°C **12°C**		
9.I	[3-08]	Hvad er ønsket maksimum rumtemperatur ved køling?	R/W	25~35°C, trin: 1°C **35°C**		
9.I	[3-09]	Hvad er ønsket minimum rumtemperatur ved køling?	R/W	15~25°C, trin: ~~0,5°C~~ 1°C **15°C**		
9.I	[3-0A]	Hvilken pumpemodel er det?	R/O	**0: pumpe model 0** 1: pumpe model 1		
9.I	[3-0B]	--		**1**		
9.I	[3-0C]	--		**1**		
9.I	[3-0D]	Antiblokering af kit-pumpe(r) og kit-blandeventil, hvis et bizone-kit er installeret.	R/W	**0: Deaktiveret** 1: Aktiveret		
9.I	[4-00]	Hvad BUH driftstilstanden?	R/W	0: Begrænset **1: Tilladt** 2: Kun DHW		
9.I	[4-01]	Hvilken elektrisk varmer har prioritet?	R/W	**0: Ingen** 1: Hjælpevarmer 2: Ekstra-varmer		
9.I	[4-02]	Under hvilken udendørs temp. er opvarmning tilladt?	R/W	14~35°C, trin: 1°C **22°C**		
9.I	[4-03]	Driftstilladelse for hjælpevarmeren.	R/W	0: Begrænset 1: Tilladt 2: Overlap **3: Kompressor slukket** 4: Kun legionella		
9.I	[4-04]	Forhindring af at vandrøret fryser til	R/W	0: Konstant pumpedrift 1: Ikke-kontinuerlig pumpedrift **2: FRA**		
9.I	[4-05]	--		**0**		
9.I	[4-06]	Nøddrift	R/W	**0: Manuel** 1: Automatisk 2: Auto red. RO/ VBV TIL 3: Auto red. RO/ VBV FRA 4: Auto normal RO/ VBA FRA		
9.I	[4-07]	--		**3**		
9.I	[4-08]	Hvilken strømbegrænsnings- tilstand kræves på systemet?	R/W	**0: Nej** 1: Konstant 2: Input 3: Strøm sensorer		
9.I	[4-09]	Hvilken strømbegrænsningstype kræves?	R/W	0: Amp **1: kW**		
9.I	[4-0A]	Konfiguration af ekstra-varmer	R/W (*5, *6, *7) R/O (*4)	**0: 1 (*4, *7)** **1: 1/1+2 (*5, *6)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 i nøddrift		
9.I	[4-0B]	Skift automatisk køling/opvarmning hysterese.	R/W	1~10°C, trin: 0,5°C **1°C**		
9.I	[4-0D]	Skift automatisk køling/opvarmning forskydning.	R/W	1~10°C, trin: 0,5°C **3°C**		
9.I	[4-0E]	--		**6**		
9.I	[5-00]	Ligevægt: Deaktiver ekstra-varmer (eller ekstern ekstra varmekilde i tilfælde af et bivalent system) over balancetemperaturen til rumopvarmning?	R/W	0: Nej **1: Ja**		
9.I	[5-01]	Hvad er balance-temperaturen for bygningen?	R/W	-15~35°C, trin: 1°C **0°C**		
9.I	[5-02]	Prioriteret rumopvarmning.	R/W	**0: Deaktiveret** 1: Aktiveret		
9.I	[5-03]	Temperaturprioriteret rumopvarmning.	R/W	-15~35°C, trin: 1°C **0°C**		
9.I	[5-04]	Ændring af kontrolpunkt for temperatur på varmt vand til boligen.	R/W	0~20°C, trin: 1°C **10°C**		
9.I	[5-05]	Hvad er den anmodede grænse for DI1?	R/W	0~50 A, trin: 1 A **50 A**		
9.I	[5-06]	Hvad er den anmodede grænse for DI2?	R/W	0~50 A, trin: 1 A **50 A**		
9.I	[5-07]	Hvad er den anmodede grænse for DI3?	R/W	0~50 A, trin: 1 A **50 A**		
9.I	[5-08]	Hvad er den anmodede grænse for DI4?	R/W	0~50 A, trin: 1 A **50 A**		
9.I	[5-09]	Hvad er den anmodede grænse for DI1?	R/W	0~20 kW, trin: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0A]	Hvad er den anmodede grænse for DI2?	R/W	0~20 kW, trin: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0B]	Hvad er den anmodede grænse for DI3?	R/W	0~20 kW, trin: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0C]	Hvad er den anmodede grænse for DI4?	R/W	0~20 kW, trin: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0D]	Spænding for ekstra-varmer	R/O	**0: 230V, 1~ (*4, *5, *7)** **2: 400V, 3~ (*6)**		
9.I	[5-0E]	--		**1**		
9.I	[6-00]	Den temperaturforskel, som bestemmer varmepumpens TIL-temperatur.	R/W	2~40°C, trin: 1°C **8°C**		
9.I	[6-01]	Den temperaturforskel, som bestemmer varmepumpens FRA-temperatur.	R/W	0~10°C, trin: 1°C **2°C**		
9.I	[6-02]	Hvad er kapaciteten for hjælpevarmer?	R/W	0~10 kW, trin: 0,2 kW **0kW**		
9.I	[6-03]	Hvad er kapaciteten for ekstra-varmer trin 1?	R/W	0~10 kW, trin: 0,2 kW 0kW **2kW (*5)** **3kW (*4, *6, *7)**		

Tabel over brugsstedsindstillinger					Installatørindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Feltkode	Indstillingsnavn		Område, trin **Standardværdi**	Dato	Værdi
9.I	[6-04]	Hvad er kapaciteten for ekstra-varmer trin 2?	R/W (*5, *6) R/O (*4, *7)	0~10 kW, trin: 0,2 kW **0kW (*4)** **3kW (*7)** **4kW (*5)** **6kW (*6)**		
9.I	[6-07]	--		**0**		
9.I	[6-08]	Hvilken hysterese skal bruges i genopvarmningstilstand?	R/W	2~20°C, trin: 1°C **10°C**		
9.I	[6-09]	--varmerbånd_kapacitet		**0**		
9.I	[6-0A]	Hvad er den ønskede komfort- lagringstemperatur?	R/W	30~[6-0E]°C, trin: 1°C **60°C**		
9.I	[6-0B]	Hvad er den ønskede øko- lagringstemperatur?	R/W	30~Min(50, [6-0E]) °C, trin: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0C]	Hvad er den ønskede genopvarmningstemperatur?	R/W	30~Min(50, [6-0E]) °C, trin: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0D]	Hvad den ønskede kontrolpunkt- tilstand i DHW?	R/W	**0: Kun genopv.** 3 Tidsplan + genopvarmning		
9.I	[6-0E]	Hvad er det maksimale temperatur-kontrolpunkt?	R/W	[E-07] = 4: 40~ 75°C, trin: 1°C **60°C**		
9.I	[7-00]	Overskridelsestemperatur for hjælpevarmer til varmt vand til boligen.	R/W	0~4°C, trin: 1°C **0°C**		
9.I	[7-01]	Hysterese for hjælpevarmer til varmt vand til boligen.	R/W	2~40°C, trin: 1°C **2°C**		
9.I	[7-02]	Hvor mange afgående vand- temperaturzoner er der?	R/W	**0: Enkeltzone** 1: Dobbeltzone		
9.I	[7-03]	--		**2.5**		
9.I	[7-04]	--		**0**		
9.I	[7-05]	kedeleffektivitet	R/W	**0: Meget høj** 1: Høj 2: Medium 3: Lav 4: Meget lav		
9.I	[7-06]	Kompressor tvunget FRA	R/W	**0: Deaktiveret** 1: Aktiveret		
9.I	[7-07]	BBR16 aktivering* *BBR16-indstillinger er kun synlige, når sproget i brugergrænsefladen er indstillet til svensk.	R/W	**0: Nej** 1: Ja		
9.I	[7-08]	--	R/W	**0**		
9.I	[7-09]	Hvad er pumpens minimale PWM-værdi.		**20%**		
9.I	[7-0A]	Ekstra zone fast pumpe PWM, hvis et bizone-kit er installeret.	R/W	20~95%, trin 5% **95%**		
9.I	[7-0B]	Hovedzone fast pumpe PWM, hvis et bizone-kit er installeret.	R/W	20~95%, trin 5% **95%**		
9.I	[7-0C]	Den tid, det tager for blandeventilen at dreje fra den ene side til den anden, hvis der er installeret et bizone-kit.	R/W	20~300 sekunder, trin 5 sek **125 sekunder**		
9.I	[7-0D]	Hysteresеværdi, der bruges til at kontrollere tanken bivalent, hvis den understøtter rumopvarmning	R/W	2~20, trin 0,5 °C **4 °C**		
9.I	[7-0E]	Forskydning på kontrolpunktet for at bestemme, hvornår tanken er høj nok til at klare den overskydende tilstand	R/W	2~22, step 0,5 °C **7 °C**		
9.I	[8-00]	Minimum kørselstid for produktion af varmt vand til boligen.	R/W	0~20 min, trin: 1 min **1 min**		
9.I	[8-01]	Maksimum kørselstid for produktion af varmt vand til boligen.	R/W	5~95 min, trin: 5 min **30 min**		
9.I	[8-02]	Anti-gencirkuleringstid.	R/W	0~10 timer, trin: 0,5 time **0,5 time**		
9.I	[8-03]	Forsinkelsestid for hjælpevarmer.	R/W	20~95 min, trin: 5 min **50 min**		
9.I	[8-04]	Ekstra kørselstid for den maksimale kørselstid.	R/W	0~95 min, trin: 5 min **95 min**		
9.I	[8-05]	Tillad variering af LWT til at styre rummet?	R/W	**0: Nej** 1: Ja		
9.I	[8-06]	Maksimal modulering for afgangsvandtemperatur.	R/W	0~10°C, trin: 1°C **5°C**		
9.I	[8-07]	Hvad er den ønskede komfort- hoved-LWT ved køling?	R/W	[9-03]~[9-02], trin: 1°C **18°C**		
9.I	[8-08]	Hvad er den ønskede øko- hoved-LWT ved køling?	R/W	[9-03]~[9-02], trin: 1°C **20°C**		
9.I	[8-09]	Hvad er den ønskede komfort- hoved-LWT ved opvarmning?	R/W	[9-01]~[9-00], trin: 1°C **35°C**		
9.I	[8-0A]	Hvad er den ønskede øko- hoved-LWT ved opvarmning?	R/W	[9-01]~[9-00], trin: 1°C **33°C**		
9.I	[8-0B]	--		**13**		
9.I	[8-0C]	--		**10**		
9.I	[8-0D]	--		**16**		
9.I	[9-00]	Hvad er ønsket maksimum LWT for hovedzone for opv.?	R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~60, trin: 1°C **65°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, trin: 1°C **55°C**		
9.I	[9-01]	Hvad er ønsket maksimum LWT for hovedzone for opvarmning?	R/W	15~37°C, trin: 1°C **25°C**		
9.I	[9-02]	Hvad er ønsket maksimum LWT for hovedzone for køling?	R/W	18~22°C, trin: 1°C **22°C**		
9.I	[9-03]	Hvad er ønsket minimum LWT for hovedzone for køling?	R/W	5~18°C, trin: 1°C **5°C**		
9.I	[9-04]	Temperatur for overskridelse af afgangsvandtemperatur.	R/W	1~4°C, trin: 1°C **2°C**		
9.I	[9-05]	Hvad er ønsket minimum LWT for ekstrazone i opvarmning?	R/W	15~37°C, trin: 1°C **25°C**		
9.I	[9-06]	Hvad er ønsket maksimum LWT for ekstrazone i opv.?	R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~60, trin: 1°C **65°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, trin: 1°C **55°C**		
9.I	[9-07]	Hvad er ønsket minimum LWT for ekstrazone for køling?	R/W	5~18°C, trin: 1°C **5°C**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) BUH mindre

Tabel over brugsstedsindstillinger					Installatørindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Feltkode	Indstillingsnavn		Område, trin **Standardværdi**	Dato	Værdi
9.I	[9-08]	Hvad er ønsket maksimum LWT for ekstrazone for køling?	R/W	18~22°C, trin: 1°C **22°C**		
9.I	[9-09]	Hvad er den tilladte LWT-underskridelse under opstart af køling?	R/W	1~18°C, trin: 1°C **18°C**		
9.I	[9-0A]	Hvad er rum-buffertemperaturen ved opvarmning?	R/W	[3-07]~[3-06]°C, trin: 0,5°C **23°C**		
9.I	[9-0B]	Hvad er rum-buffertemperaturen ved køling?	R/W	[3-09]~[3-08]°C, trin: 0,5°C **23°C**		
9.I	[9-0C]	Rumtemperaturhysterese.	R/W	1~6°C, trin: 0,5°C **1 °C**		
9.I	[9-0D]	Hastighedsbegrænsning for pumpe	R/W	0~8, trin:1 0: Ingen begr. 1~4: 90~60% pumpehastighed 5~8: 90~60% pumpehastighed under prøvetagning **6: 80% pumpehastighed**		
9.I	[9-0E]	--		**6**		
9.I	[C-00]	Varmt vand til boligen prioriteret.	R/W	0: Solvarme prioriteret **1: Varmepumpe prioriteret**		
9.I	[C-01]	--		**0**		
9.I	[C-02]	Er en ekstern ekstra- varmekilde tilsluttet?	R/W	**0: FRA** 1: Direkte (SH) **2: Indirekte (DHW) (*3)** 3: Indirekte (DHW + SH)		
9.I	[C-03]	Bivalent aktiveringstemperatur.	R/W	-25~25°C, trin: 1°C **0°C**		
9.I	[C-04]	Bivalent hysteresetemperatur.	R/W	2~10°C, trin: 1°C **3°C**		
9.I	[C-05]	Hvad er termo-forespørgsels- kontakttypen til hovedzonen?	R/W	1: 1 kontakt **2: 2 kontakter**		
9.I	[C-06]	Hvad er termo-forespørgsels- kontakttypen til ekstrazonen?	R/W	1: 1 kontakt **2: 2 kontakter**		
9.I	[C-07]	Hvad er enhedens kontrol- metode ved rumdrift?	R/W	**0: Afgangsvand** 1: Ekstern rumtermostat 2: Rumtermostat		
9.I	[C-08]	Hvilken type ekstern sensor er installeret?	R/W	**0: Nej** 1: Udendørs 2: Rum		
9.I	[C-09]	Hvad er den krævede alarm- udgangs kontakttype?	R/W	**0: Unormal** 1: Normal		
9.I	[C-0A]	--		**0**		
9.I	[C-0B]	--		**0**		
9.I	[C-0C]	--		**0**		
9.I	[C-0D]	--		**0**		
9.I	[C-0E]	--		**0**		
9.I	[D-00]	Hvilke varmere er tilladt, hvis foretr. kWh-sats PS skæres?	R/W	**0: Ingen** 1: Kun BSH 2: Kun BUH 3: Alle		
9.I	[D-01]	Kontakttype for foretrukket kWh-sats PS installation?	R/W	**0: Nej** 1: Åben 2: Lukket 3: Intelligent forsyningsnet		
9.I	[D-02]	Hvilken type DHW-pumpe er installeret?	R/W	**0: Ingen DHW-pumpe** 1: Hurtigt varmt vand 2: Desinfektion 3: Cirkulation 4: Cirkulation og desinfektion		
9.I	[D-03]	Afgangsvandtemperaturkompensation ved 0°C.	R/W	0: Nej **1: stigning 2°C, spændvidde 4°C** 2: stigning 4°C, spændvidde 4°C 3: stigning 2°C, spændvidde 8°C 4: stigning 4°C, spændvidde 8°C		
9.I	[D-04]	Er et demand-PCB tilsluttet?	R/W	**0: Nej** 1: Strømf. styring		
9.I	[D-05]	Må pumpen køre, hvis foretr. kWh-sats PS afbrydes?	R/W	0: Nej **1: Ja**		
9.I	[D-07]	Er et solvarme tilsluttet?	R/W	0: Nej 1: Ja (DHW) **2: Ja (DHW + SH)**		
9.I	[D-08]	Bruges en ekstern kWh-måler til effektmåling?	R/W	**0: Nej** 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh		
9.I	[D-09]	Bruges en ekstern kWh-måler til effektmåling, bruges kWh-måler til intelligent forsyningsnet?	R/W	**0: Nej** 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh 6: 100 impuls/kWh (PV meter) 7: 1000 impuls/kWh (PV meter)		
9.I	[D-0A]	--		**0**		
9.I	[D-0B]	--		**2**		
9.I	[D-0C]	--		**0**		
9.I	[D-0D]	--		**0**		
9.I	[D-0E]	--		**0**		
9.I	[E-00]	Hvilken type enhed er Installeret?	R/O	0~5 **0: LT split**		
9.I	[E-01]	Hvilken type kompressor er Installeret?	R/O	**0**		
9.I	[E-02]	Hvad er indendørs softwaretype?	R/W (*1) R/O (*2)	**0: Reversibel (*1)** **1: Kun opvarmning (*2)**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) BUH mindre

Tabel over brugsstedsindstillinger					Installatørindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Feltkode	Indstillingsnavn		Område, trin **Standardværdi**	Dato	Værdi
9.I	[E-03]	Hvad er antallet af ekstra- varmertrin?	R/O (*4,*5,*6) R/W (*7)	**0: Ingen varmer (*7)** **2: 3V (*4)** **3: 6V (*5)** **4: 9W (*6)**		
9.I	[E-04]	Er strømbesparende funktion tilgængelig på udendørsenheden?	R/O	0: Nej **1: Ja**		
9.I	[E-05]	Kan systemet lave varmt brugsvand?	R/O	0: Nej **1: Ja**		
9.I	[E-06]	--		**1**		
9.I	[E-07]	Hvilken type DHW-tank er installeret?	R/W	0~8 0 OSO tank 150/180 1 FS med BUH 2 FS med BSH 3 OSO tank 200/250/300 **4 Rotex uden BSH (HYB)** 5 Rotex med BSH 6 Tank fra tredjepart til HYB 7: Tank fra tredjepart, spole >= 1,05m² 8: Tank fra tredjepart, spole >= 1,8m²		
9.I	[E-08]	Strømbesparelsesfunktion for udendørsenhed.	R/W	0: Nej **1: Ja**		
9.I	[E-09]	--		**1**		
9.I	[E-0B]	Er et bi-zonesæt installeret?	R/W	**0: IKKE installeret** 1: - 2: Bizone-kit installeret		
9.I	[E-0C]	Hvilken bizone-systemtype er installeret?	R/W	**0: Uden hydraulisk separator/ingen direkte pumpe** 1: Med hydraulisk separator / ingen direkte pumpe 2: Med hydraulisk separator / med direkte pumpe		
9.I	[E-0D]	Er systemet fyldt op med glykol?	R/O	**0: Nej** 1: Ja		
9.I	[E-0E]	--		**0**		
9.I	[F-00]	Pumpedrift tilladt uden for område.	R/W	**0: Begrænset** 1: Tilladt		
9.I	[F-01]	Over hvilken udendørs temperatur er køling tilladt?	R/W	10~35°C, trin: 1°C **20°C**		
9.I	[F-02]	--		**3**		
9.I	[F-03]	--		**5**		
9.I	[F-04]	--		**0**		
9.I	[F-05]	--		**0**		
9.I	[F-06]	Vil du aktivere tank-keddel?	R/W	**0: Deaktiveret** 1: Aktiveret		
9.I	[F-07]	Effektivitetsberegning	R/W	**0: Aktiveret** 1: Deaktiveret		
9.I	[F-08]	Aktivé optøning med konstant opvarmning	R/W	**0: Deaktiveret** 1: Aktiveret		
9.I	[F-09]	Pumpedrift ved unormalt flow.	R/W	**0: Deaktiveret** 1: Aktiveret		
9.I	[F-0A]	--		**0**		
9.I	[F-0B]	Lukke spærreventil under termo OFF?	R/W	**0: Nej** 1: Ja		
9.I	[F-0C]	Lukke spærreventil under køling?	R/W	0: Nej **1: Ja**		
9.I	[F-0D]	Hvad pumpe- driftstilstanden?	R/W	0: Konstant **1: Prøve** 2: Anmodning		
9.I	[F-0E]	Tank varme-understøttelse_maks	R/W	10~35 kW, trin: 1 kW **20 kW**		
Bi-zonesæt indstillinger						
9.P.1	[E-0B]	Bi-zonesæt installeret	R/W	**0: IKKE installeret** 1: - 2: Bizone-kit installeret		
9.P.2	[E-0C]	Bi-zone systemtype	R/W	**0: Uden hydraulisk separator/ingen direkte pumpe** 1: Med hydraulisk separator / ingen direkte pumpe 2: Med hydraulisk separator / med direkte pumpe		
9.P.3	[7-0A]	Tilføj zonepumpe fast PWM	R/W	20~95%, trin 5% **95%**		
9.P.4	[7-0B]	Hovedzonepumpe fast PWM	R/W	20~95%, trin 5% **95%**		
9.P.5	[7-0C]	Drejetid for blandeventil	R/W	20~300 sek, trin 5 sek **125 sek.**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) BUH mindre