




Software-ændringslog MMI-brugergrænseflade

Daikin Altherma 4



v4.x.x

- Generelle forbedringer.
- Forbedringer af oversættelsen.

Opdateringer af indstillinger

- Der er tilføjet nye indstillinger:
 - [1.44] **Minimum flowhastighed** for hovedzonen
 - [2.38] **Minimum flowhastighed** for den ekstra zone
 - [3.17] **Kontinuerlig pumpe ved anmodning**
 - [4.8] **Opvarmningseffektivitet**
 - [5.25] **Ventilatorprøvning**
 - [5.28.7] **DHW-prioritet**
 - [5.33] **Afrimningsenergikompensation**
- Eksisterende indstillinger er blevet opdateret:
 - Oplysninger til [5.6.1] **Kapacitetsmangel aktivering** er blevet opdateret.
 - Indstilling af SG-klar-tilstand under [9.14.1] **Driftstilstand** er blevet opdateret.
 - Forbedret forklaring vedrørende temperaturindstillinger.
 - Beskrivelsen af illustrationen på startskærmen er blevet opdateret.
 - Intervallet for mål-delta T ved brug af radiatorer er blevet opdateret.
 - Udvalget af genopvarmnings-hysteres knyttet til indstillingen af varmtvandseffektivitetstilstand: [4.12.1] **Komforthysteres**, [4.12.2] **Eco-hysteres** og [4.12.3] **Stærk eco-hysteres** er blevet udvidet.
 - LWT-skiftplan er blevet opdateret. Hvis der ikke er indstillet et tidsinterval, fungerer enheden i henhold til den oprindelige vejrafhængige kurve.
 - Oplysninger om ferietilstand er blevet tilføjet til brugsanvisningen.
 - Status for tilsidesættelse af tidsplanen er blevet tilpasset. Enhver aktiv tilsidesættelse forbliver i kraft indtil slutningen af den aktuelle blok eller starten af den næste planlagte blok, og den nulstilles automatisk ved starten af hver ny dag.
 - Yderligere oplysninger om ændring af kontrolpunktet i forbindelse med afrimningsafbryderen er blevet tilføjet.
 - En meddelelse om strømforsyning med foretrukken kWh-sats i kombination med nødbekræftelse, når der opstår en fejl i udendørsenheden, er blevet tilføjet.
 - Oplysninger om bekræftelse af nødsituationer i vedligeholdelsestilstand er blevet opdateret.
 - Oplysninger om balancetimer i forbindelse med [5.28.3] **Timer for maks. rumopvarmning** og [5.28.5] **Timer for maks. DHW** er blevet opdateret.
- Indstillinger er blevet flyttet til en ny placering:
 - Flere detaljer til indstillingen **Hydraulisk frakoblet** er blevet tilføjet, og den er flyttet fra [3.13.1] til [3.10].
 - Flere detaljer til indstillingen **Kølemiddelgenvindingstilstand** er blevet tilføjet, og den er flyttet til under [7] **Vedligeholdelsestilstand**.

Opdateringer af ansøgningsvejledningen

- Oplysninger om montering af kontraventiler i vandpumpen til installation af øjeblikkelig varmtvandsforsyning er blevet tilføjet.
- Oplysninger om brugen af kontraventiler med lav modstand er blevet tilføjet.
- Indstillinger for pumpehastighed er blevet tilføjet.
- En ny indstillingsmulighed for IO: afkoblet omløbsventil, er blevet tilføjet.

Forberedelse af opdateringerne til installationsstedet

- Oplysninger om gassens følsomhed er blevet opdateret.

Opdateringer vedrørende Modbus

- Modbus-tabellen er blevet opdateret.

Opdateringer vedrørende minimumsflow og minimumsvolumen

- En mekanisk justering af omløbsventilen for at opfylde kravene til minimumsflow er blevet tilføjet.
- Oplysninger om den anbefalede minimumsmængde i afsnittet Sådan kontrolleres vandmængden og flowhastigheden er blevet tilføjet.
- Krav til minimumsflow og maksimal rørlængde er blevet opdateret.
- Illustrationer af minimumsvolumen er blevet forbedret.
- Gælder kun for ECH₂O-enheder i kombination med hurtigt-lukkende ventiler. Oplysninger om kravet til minimumsflow baseret på lukketiden for de elektrisk drevne ventiler, der lukker emitter-kredsløbet, er blevet tilføjet.

Hvis hurtigt-lukkende ventiler (elektrisk drevne ventiler) kan afbryde emitter-kredsløbet fuldstændigt, vil den minimale flowhastighed under kølingsdriften muligvis ikke kunne opretholdes. I så fald SKAL mindst én emitter være åben med en minimumsflowhastighed på 5 l/min, hvis ventilens lukketid er under 30 sekunder; hvis ventilens lukketid er mindre end 5 sekunder, SKAL mindst én emitter-loop være åben med en minimumsflowhastighed på 6,5 l/min.

Kapitlet "Sådan kontrolleres minimumsflowhastigheden" er blevet revideret.

- Kapitlet "Sådan kontrolleres vandmængden: Eksempler" er blevet revideret.

Opdateringer af ledningsdiagrammer

- Nye ledningsdiagrammer, som inkluderer en afkoblet omløbsventil, er blevet tilføjet.
- Generelle forbedringer af ledningsdiagrammerne.
- Den maksimale driftsstrøm for strømforsyning med normal og foretrukken kWh-sats er blevet korrigeret.

Opdatering af kompatibilitet med SG Ready

- Oplysninger om kompatibilitet med SG Ready 1.1 er blevet opdateret. SG ready 1.1 understøttes endnu IKKE af softwareversioner < v4.x.x.

Fejlfinding i forbindelse med opdateringer

- Installationskrav for mikroåbninger er blevet tilføjet til kapitlet "Symptom: Systemet afgiver gurgende lyde efter ibrugtagning".

Opdatering af brugervejledningen

- Proceduren beskrevet i afsnittet "Sådan finder du ud af, hvilken temperaturstyring du bruger" er blevet opdateret.

Udskiftning af udendørsenheder

- Installationskrav til vindbeskyttelse er blevet opdateret.
- Nye optioner for vindbeskyttelse er blevet tilføjet.
- Oplysninger om fundament og afløb er blevet tilføjet.
- Forskellen mellem EPSK06~14A* og EPSKS04~07A* er nu tydeliggjort i illustrationerne.

Opdateringer vedrørende solenergiindgang

- Yderligere oplysninger om solenergiindgang er blevet tilføjet til tankmodellen EKHWP.

Fjernbetjeningsfunktion via opdateringer af Daikin Cloud Service – Residential

- Udvidede brugsstedsindstillinger.
- Fjernovervågningstjenesten er blevet aktiveret.
- Muligheden for at opdatere brugergrænsefladesoftwaren via fjernadgang er blevet tilføjet.

Opdateringer af fejlkoder

- Nye fejlkoder er blevet tilføjet:
 - A0-26: Udendørsenhedsgassensor, registrering
 - C0-19: Funktionsfejl ved indendørs gassensor/afbrudt
 - C0-20: Funktionsfejl ved indendørs gassensor/afbrudt
 - E3-26: Advarsel om lavt differenstryk under afrimning
 - E3-27: Fejl, lavt differenstryk under afrimning
 - H0-06: Funktionsfejl ved udendørs gassensor, advarsel
 - H0-07: Udendørs gassensor afbrudt, advarsel
 - HC-10: Unormal nedre tanktermomodstand
- Opdaterede fejlkoder:
 - Effekttæksten for fejl 8H-10 er blevet opdateret: Overopvarmning af sikkerhedstermostat for blandet vand (blandesæt).
 - Nulstillingsbetingelse for fejl C0-15 Indendørs gassensor er afbrudt er blevet opdateret.

Opdateringer af tabellen over brugsstedsindstillinger

- Der er tilføjet nye indstillinger:
 - [1.44]
 - [2.38]
 - [3.17]
 - [4.12.1]
 - [4.12.2]
 - [4.12.3]
 - [4.8]
 - [5.25]
 - [5.28.7]
 - [5.33]
 - [10.17]

- Brugradgangsniveauet for indstillinger er blevet opdateret:
 - [1.14]
 - [1.18]
 - [2.14]
 - [2.17]
 - [5.21.2]
 - [5.21.3]
- Placeringen af brugergrænsefladen er blevet opdateret:
 - [008] fra [3.13.1] til [3.10]
- Opdaterede beskrivelser af indstillinger:
 - [3.13.2]
 - [3.13.3]
 - [4.1]
 - [4.19]
 - [5.6.1]
 - [5.21.5]
 - [5.28.5]
 - [9.14.1]
 - [13.1]~[13.6]

