


UV luftrenser



MODEL

BAEF125AWB

- Tak for købet af vores produkt.
- Denne brugsvejledning indeholder sikkerhedsforanstaltninger.
Sørg for at læse denne vejledning før brug, så du er sikker på at produktet bruges rigtigt.
Når du har læst denne vejledning, skal du beholde den et sted, hvor brugeren nemt kan finde den igen.
Hvis produktet gives videre til en tredjepart, skal du sørge for at denne vejledning følger med.
- Da denne brugsvejledning kun er til UV luftrenseren, bedes du også læse vejledningen til fjernbetjeningen og indendørsenheden.

Scan QR-koden nedenfor for at hente alle dokumenterne. Du kan også finde flere oplysninger om dit produkt på Daikins hjemmeside.



FØR BRUG

Sikkerhedsforanstaltninger

VÆR ALTID OPMÆRKSOM.....	1
Delenes navne og funktioner	5
Brugergrænseflade	6

FØR BRUG

BRUG

Brugsvejledning	7
-----------------------	---

BRUG

VEDLIGEHOLDELSE

Pleje og rengøring

DAGLIG PLEJE	7
--------------------	---

VEDLIGEHOLDELSE

DIVERSE

Fejlfinding	8
Ekstra tilbehør	9
Specifikationer	9
Garanti og eftersalgsservice	10

DIVERSE

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt før brug, så du er sikker på at produktet bruges rigtigt.

- Følgende forholdsregler er klassificeret i 2 typer.
Overhold alle følgende forholdsregler, da de alle sammen indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed.

 ADVARSEL	Forkert håndtering vil sandsynligvis føre til alvorlige personskader eller dødsfald.
 FORSIGTIG	Forkert håndtering vil sandsynligvis føre til mindre eller moderate personskader eller skader på ejendom. Disse kan få alvorlige konsekvenser alt efter omstændighederne.

- De "grafiske symboler" i teksten betyder følgende.

	Du må aldrig gøre følgende.		Produktet må aldrig fugtes med vand.		Sørg for, at produktet jordforbindes.
	Produktet må aldrig berøres med våde hænder.		Sørg for at følge instruktionerne.		



ADVARSEL

Forholdsregler under brug

- Du må aldrig stikke din finger, en pind eller lignende genstande ind i luftindløbet, luftudløbet eller lamellerne til styring af blæseretningen.
Dette kan føre til personskader, da ventilatoren kører med høj hastighed.



DU MÅ IKKE

- Du må ikke selv skille produktet ad, ændre det eller prøve at reparere det.
Dette kan føre til funktionsfejl, vandlækage, elektrisk stød eller brand.
Bed din forhandler om hjælp.



DU MÅ IKKE

- Produktet må ikke bruges på steder, der er fyldt med olierøg, såsom madolie eller maskinolie.
Dette kan føre til revner i produktet, elektrisk stød eller brand.



DU MÅ IKKE

- Produktet må ikke bruges på steder med meget olierøg, såsom et køkken, eller på steder med brandfarlig gas, ætsende gas eller metalstøv.
Dette kan føre til funktionsfejl, elektrisk stød eller brand.



DU MÅ IKKE

- Brug ikke brændbar gas (såsom hårspray og insekticid) i nærheden af produktet.
Produktet må ikke tørres af med rensbenzin eller fortynder.
Dette kan føre til brand eller produktet kan revne.



DU MÅ IKKE

- Undgå ind sugning af brandfarlig gas, hårspray, tobaksdampe eller røg.
Dette kan føre til brand eller funktionsfejl.



DU MÅ IKKE

- Produktet må ikke bruges med våde hænder.
Dette kan føre til elektrisk stød.



BRUG IKKE
MED VÅDE
HÆNDER

- Når produktet ses efter, skal du sørge for at stoppe det og trække stikket ud af stikkontakten.
Hvis dette ikke gøres, kan det føre til elektrisk stød eller personskader.



- Hvis produktet virker unormalt (hvis det fx begynder at lugte brændt), skal du straks stoppe produktet og trække stikket ud af stikkontakten.
Hvis produktet fortsat bruges, selvom det ikke virker ordentligt, kan det føre til funktionsfejl, elektrisk stød eller brand.
Kontakt din forhandler.



- UV-C-stråling er skadelig for dine øjne og hud.
Strålerne kan føre til grå stær, øjenbetændelse, for tidlig makuladegeneration, blindhed og hudkræft.





FORSIGTIG

Forholdsregler under brug

- **Undgå ind sugning af brandfarlig gas, hårspray, tobaksdampe eller røg.**
Dette kan føre til brand eller funktionsfejl.



DU MÅ IKKE

- **Fjernbetjeningen må aldrig skilles ad.**
Undgå at berøre produktets inderside, da dette kan føre til elektrisk stød eller funktionsfejl.
Få dit produktet set efter og eventuelt repareret af din forhandler.



DU MÅ IKKE

- **Hvis du bruger et pesticid i form af røg eller dis indendørs, skal du stoppe klimaanlægget, så kemikalierne ikke indtages.**
Hvis dette ikke gøres, kan kemikalier samle sig i produktet, hvilket kan føre til overfølsomhed og sundhedsskadelige virkninger.



DU MÅ IKKE

- **Hvis produktet bruges med en luftfugter, skal du undgå direkte indtagelse af dampe.**
Dette kan føre til elektrisk stød eller brand på grund af kortslutning.



DU MÅ IKKE

- **Beskyttelsesnettet eller det plisserede filter må ikke åbnes eller fjernes.**
Hvis dette gøres, kan det føre til funktionsfejl i UV luftrenseren.
Hvis der skal udføres vedligeholdelsesarbejde eller lignende på produktet, skal du kontakte din forhandler eller kontaktcetret. (Se bagsiden).



DU MÅ IKKE

- **Produktet må ikke bruges med våde hænder.**
Dette kan føre til elektrisk stød.



BRUG IKKE
MED VÅDE
HÆNDER

- **UV luftrenseren må ikke vaskes med vand.**
Dette kan føre til elektrisk stød eller brand på grund af kortslutning.



PRODUKTET
MÅ IKKE
BLIVE VÅDT

- **Rummet skal udluftes regelmæssigt, hvis der bruges et brændende apparat i rummet.**
Det er ikke nok kun at bruge dette produkt til ventilation.
(Dette kan føre til kulilteforgiftning)
Dette produkt kan ikke fjerne kulilte.



- **Sørg for at bruge et stabilt stillads, hvis du arbejder højt oppe.**
Ustabile stilladser kan føre til personskader på grund af fald eller væltning.



- **Produktets yderside skal tørres af med en blød, tør klud. Brug ikke fortynder eller rensebenzin.**
Hvis dette gøres, kan det føre til revner, misfarvning eller funktionsfejl på produktet.



FØR BRUG



ADVARSEL

Forholdsregler til installationen

- **Du må ikke selv installere produktet.**
Forkert installation kan føre til funktionsfejl, vandlækage, elektrisk stød eller brand.
Bed din forhandler om hjælp.



DU MÅ IKKE

- **Du må ikke selv installere eventuelt ekstraudstyr (sælges separat). Brug kun ekstraudstyr, der anbefales af producenten.**
Forkert installation kan føre til funktionsfejl, vandlækage, elektrisk stød eller brand.
Spørg din forhandler eller kontaktcetret. (Se bagsiden).



DU MÅ IKKE

- **Du må ikke selv flytte eller geninstallere produktet.**
Forkert installation kan føre til funktionsfejl, vandlækage, elektrisk stød eller brand.
Bed din forhandler om hjælp.



DU MÅ IKKE

- **Brug ikke beskadigede ledninger. Ledningerne må heller ikke splejsses sammen.**
Dette kan føre til elektrisk stød eller brand.



DU MÅ IKKE

- **Brug altid en jordforbindelse.**
Hvis produktet ikke jordforbindes, kan det føre til elektrisk stød eller brand.
Jordledninger må ikke sluttes til gasrør, vandrør, lynafledere eller telefonledninger.



Produktet skal
jordforbindes.

- **Følg installationsvejledningen og udfør installationsarbejdet.**
Forkert installation kan føre til elektrisk stød eller brand.
Desuden kan produktet falde ned, som kan føre til personskader.



- **Produktet skal installeres et sted, der kan holde til dets vægt.**
Hvis installationsstedet ikke kan holde produktets vægt, eller hvis produktet installeres forkert, kan det føre til personskader, da produktet kan falde ned.



Sikkerhedsforanstaltninger

UV-ENHED Oplysninger om den dybe ultraviolette (UVC) LED-pære

Dette produkt er udstyret med en dyb ultraviolet (UVC) LED, der bruges til at rense luften. Den dybe ultraviolette (UVC) LED er skadelig for dine øjne og hud. Brug eller udsættelse på grund af skader på produktet, kan skade dine øjne og hud. Dette gælder især personer, der er lysfølsomme. Symptomer kan forekomme selv ved udsættelse i kort tid. Hvis du føler dig utilpas, skal du kontakte din læge.

- Hvis beskyttelsesnettet, det plisserede filter eller andre dele fjernes fra produktet, må det ikke startes.

Dyb ultraviolette stråler kan lække, som er skadeligt for dine øjne og hud.



DU MÅ IKKE

- UV-enheden må ikke røres.

Hvis dette gøres, kan det føre til funktionsfejl i UV luftrenseren.



DU MÅ IKKE

- Hvis produktet beskadiges eller det har synlige skader på ydersiden, må det ikke bruges.

Dyb ultraviolette stråler kan lække, som er skadeligt for dine øjne og hud.




DU MÅ IKKE

- Kik ikke ind i produktet, når det kører.

Dyb ultraviolette stråler kan lække, som er skadeligt for dine øjne og hud.



DU MÅ IKKE



- LED-pæren må ikke ændres eller bruges uden for produktet.

LED-pæren er kun beregnet til brug i UV luftrenseren.



DU MÅ IKKE

- Produktet må ikke misbruges til andre formål. Det må kun bruges til de formål, der står i brugsvejledningen. Produktet må ikke bruges, hvis dets yderside beskadiges.

Hvis produktets yderside beskadiges, kan de dybe ultraviolette stråler stråle ud. Dette er skadeligt for dine øjne og hud.



DU MÅ IKKE



FORSIGTIG Forholdsregler til installationen

- Produktet må ikke bruges på meget varme steder, såsom direkte over et komfur. Hvis dette gøres, kan det misfarve eller misdanne produktet.



DU MÅ IKKE

- Produktet må ikke installeres i maskiner, kemiske fabrikker eller andre steder, hvor der dannes skadelige gasser, såsom syrer, alkalier, organiske opløsningsmidler eller maling, brændbare gasser eller gasser, der indeholder ætsende komponenter.

Hvis dette gøres, kan det føre til gasforgiftning eller brand.



DU MÅ IKKE

- Produktet må ikke installeres på fugtige steder, såsom et badeværelse.

Dette kan føre til elektrisk stød eller kortslutning.



DU MÅ IKKE

- Produktet må ikke bruges som en erstatning for en udsugningsventilator eller emhætte i et køkken eller lignende steder.

Hvis dette gøres, kan det forkorte levetiden på det plisserede filter, eller det kan føre til funktionsfejl.



DU MÅ IKKE

- Fjernbetjeningen må ikke være et sted, hvor den kan udsættes for vand.

Hvis der trænger vand ind i produktet, kan det føre til elektrisk stød. Det kan også gøre, at de elektroniske komponenter i produktet holder op med at virke ordentligt.



PRODUKTET MÅ IKKE BLIVE VÅDT

Oplysninger om installationsstedet

- Produktet må ikke bruges på følgende steder:

- Steder, der bruger meget hårspray som f.eks. barber- eller frisørsaloner
- Steder med en brændbar atmosfære, såsom fabrikker
- Steder med dampe fra skæreoile eller anden mineralolie
- Steder med meget oliestænk og damp, såsom køkkener
- Steder med meget salt, såsom strandområder
- Steder med svovlholdig gas, såsom naturlige varmekilder
- Steder med meget syre eller alkaliske dampe
- Steder med høje spændingsudsving, såsom fabrikker
- På køretøjer og skibe
- Steder med maskiner, der genererer elektromagnetiske bølger
- Steder, hvor UV-detektorer er installeret
- Røgfyldte steder, såsom rygerum
- Steder, hvor miljøet er varmt og fugtigt
- Steder, der kræver en højloftsindstilling og 2/3-vejs blæseindstilling på indendørsenheden

Oplysninger om el-arbejdet

- Al el-arbejde skal udføres af en autoriseret elektriker.

Du må ikke selv udføre sådant arbejde. Kontakt venligst din forhandler.

- Bruger du et dedikeret kredsløb til dit klimaanlæg?

Hvis dette ikke gøres, kan det føre til varmedannelse, brand eller funktionsfejl.

- Beskadigede ledninger må kun skiftes af en autoriseret fagperson.

For at undgå fare, må du ikke selv ændre ledningsføringen. Bed din forhandler om at gøre dette.

- Produktet skal lukkes ned og slukkes på afbryderen, før det ses efter.


Produktet beskytter brugere mod elektriske farer og dybe ultraviolette stråler.

Behandlet genstand fra et biocidholdigt produkt	Luftharpiksfilteret
Aktivt stof	Sølvfosfatglas
Indhold	< 0,02 %
CAS-nummer:	308069-39-8
Aktiv stoffunktion	Antiviral og antibakteriel virkning
Sikkerhedsoplysninger	RoHS-kompatibel. Hverken giftigt eller ætsende Der er ingen bestemte PPE-anbefalinger. Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med lovgivningen for bortskaffelse af produktets materialer. Produktet skal opbevares ved stuetemperatur Øjenkontakt - vask med vand Hudkontakt - vask med vand, burde ikke påvirke huden Indånding - ingen bestemte farer angivet


Behandlet genstand fra et biocidholdigt produkt	Skelet
Aktivt stof	Polyhexamethylen biguanid hydrochlorid
Indhold	20 - 25 %
CAS-nummer:	32289-58-0
Aktiv stoffunktion	Biocidt produkt
Sikkerhedsoplysninger	Akut toksicitet (oral): Kategori 4 Akut toksicitet (indånding): Kategori 2 Øjenirritation: Kategori 1 Hudsensibilisering: Underkategori 1B Toksicitet for bestemte organer: Kategori 1 Akut akvatisk toksicitet: Kategori 1 Kronisk akvatisk toksicitet: Kategori 1 Fareerklæringer: H317 Kan forårsage en allergisk hudreaktion. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H332 Farlig ved indånding. H351 Mistænkt for at forårsage kræft. H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H410 Meget skadelig for vandlevende dyr med langtidsvirkninger. Øjenkontakt - vask med rigeligt vand, og søg lægehjælp Hudkontakt - tag forurenet tøj af, vask med rigeligt vand Indånding - gå ud i frisk luft, og søg lægehjælp Indtaget - skyl munden med vand og drik derefter rigeligt med vand Produktet skal bortskaffes som farligt affald i henhold til lokale nationale regler. Produktet må ikke bortskaffes i afløb, vandløb eller jorden. 

Behandlet genstand fra et biocidholdigt produkt	Skelet
Aktivt stof	Didecyldimethylammoniumchlorid
Indhold	45 - 55 %
CAS-nummer:	68424-95-3
Aktiv stoffunktion	Biocidt produkt
Sikkerhedsoplysninger	Forårsager forbrændinger. Farlig ved indtagelse. Produktet skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedspraksis. Ætsende, brandfarligt Indånding - gå ud i frisk luft. Søg straks lægehjælp. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller standser, skal du give kunstigt åndedræt. Hudkontakt - ved kontakt med huden skal området straks vaskes med rigeligt vand og sæbe. Søg straks lægehjælp. Tag straks alt forurenet tøj af. Øjenkontakt - skyl straks øjnene med rigeligt med vand. Søg straks lægehjælp. Indtagelse - Søg straks lægehjælp. Vask munden med vand og drik derefter rigeligt med vand. Fremkald ikke opkastning uden lægehjælp. Du må aldrig putte noget i munden på en bevidstløs person. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Kontakt affaldsvirksomheder.

Delenes navne og funktioner



Hjørnedæksel med betjeningsskærm



Indikator til UV luftrenser

Normal drift : Blå (lyser)
 Fejl i luftrenseren : Blå (blinker)
 Fejl i UV-enheden : Rød (blinker)
 Påmindelse om tid til udskiftning
 af luftrenser og UV-enhed : Rød (lyser)
 Enhedsstyringen er slået FRA : Lysindikatoren lyser ikke

Du kan læse mere om udskiftningstider
 på side **11**.

■ UV luftrenseren leveres uden fjernbetjening.

UV luftrenseren renser luften, når indendørsenheden kører.

Du kan se hvordan fjernbetjeningen bruges i dens brugsvejledning.

Se ikonet for luftrensning på skærmen på den kabelforbundne fjernbetjening under normal drift.

Ikonet for luftrensning/rensning vises ikke på skærmen på den trådløse fjernbetjening (i dette tilfælde skal du følge vejledningerne, der vises på hjørnet af dækslet).

■ Når filteret skal skiftes, vises filtertegnet på skærmen på den kabelforbundne fjernbetjening. På en trådløs fjernbetjening vises filtertegnet på pyntepanelets modtager).

■ Eventuelle fejl i UV luftrenserenheden vises på skærmen på den kabelforbundne fjernbetjening. På en trådløs fjernbetjening vises eventuelle fejl i UV luftrenserenheden på pyntepanelets modtager.

■ Hvis der vises en fejl, skal produktet ses efter i henhold til brugsvejledningerne til UV luftrenseren og den kabelforbundne eller trådløse fjernbetjening.

For yderligere oplysninger bedes du følge installations- og betjeningsvejledningen til den kabelforbundne eller trådløse fjernbetjening.

Fejlene i UV luftrenserenhedssættet kan ikke ses i Onecta-appen til Sky-luftenheder.

I dette tilfælde skal du se fejlene, der vises på den kabelforbundne eller trådløse fjernbetjening.

Brugsvejledning

Kontroller følgende før brug

- Er det plisserede filter og beskyttelsesnettet sat rigtigt i produktet?
(Hvis det plisserede filter og beskyttelsesnettet ikke er sat rigtigt i produktet, virker UV luftrenseren ikke ordentligt).
- Er luftfilteret sat rigtigt i indendørsenheden?

Brugsvejledning

Forberedelse

Tænd klimaanlægget på afbryderen.

1

Start klimaanlægget.
(Betjeningsinstruktioner kan findes i brugsvejledningen til fjernbetjeningen).

BEMÆRKNINGER

- UV luftrenseren renser luften, når klimaanlægget kører.
(Luften kan også renses, når klimaanlægget står på ventilatorfunktionen).
- For at rense luften effektivt er UV luftrenseren beregnet til at køre i bestemte tidsforløb
(UV luftrenseren kører samlet i 6 timer på én dag, hvor den kører i 3 timer -> 3 timer pause -> kører i 3 timer)
- Når UV luftrenseren monteres, kan det muligvis ændre indendørsenhedens luftmængde, ydeevne og driftslyd.
- Det plisserede filter kan bruges i op til 12 måneder (2.500 timer). Levetiden på det plisserede filters levetid varierer efter forholdene i rummet. I rum med mange forurenende stoffer (røg, kæledyr, områder med stor trafik...) skal det plisseret filter skiftes oftere.
- Det plisserede filter KAN IKKE vaskes og bruges igen.

Pleje og rengøring

DAGLIG PLEJE

- Læs servicevejledningen før apparatet tages i brug.
- Du kan se, hvordan luftfilteret og sugegitteret rengøres i brugsvejledningen til indendørsenheden.
- Hvis beskyttelsesnettet eller det plisserede filter skal åbnes eller fjernes for vedligeholdelse, bedes du kontakte din forhandler eller kontaktcentret. (Se bagsiden).



ADVARSEL

- Når produktet ses efter, skal du sørge for at stoppe det og trække stikket ud af stikkontakten.
Hvis dette ikke gøres, kan det føre til elektrisk stød eller personskader.



FORSIGTIG

- Beskyttelsesnettet eller det plisserede filter må ikke åbnes eller fjernes.
Hvis dette gøres, kan det føre til funktionsfejl i UV luftrenseren.
Hvis der skal udføres vedligeholdelsesarbejde eller lignende på produktet, skal du kontakte din forhandler eller kontaktcentret. (Se bagsiden).
- UV luftrenseren må ikke vaskes med vand.
Dette kan føre til elektrisk stød eller brand på grund af kortslutning.



DU MÅ IKKE



PRODUKTET
MÅ IKKE
BLIVE VÅDT

- Produktets yderside skal tørres af med en blød, tør klud. Brug ikke fortynder eller rensbenzin.
Hvis dette gøres, kan det føre til revner, misfarvning eller funktionsfejl på produktet.



- Sørg for at bruge et stabilt stillads, hvis du arbejder højt oppe.
Ustabile stilladser kan føre til personskader på grund af fald eller væltning.




Se også brugsvejledningen til indendørsenheden.

I følgende tilfælde er der ikke tale om en fejl.

Symptom	Årsag
Produktet siger hvæsende og knitrende lyde	Luftrenseren siger af og til hvæsende og knitrende lyde.
Luften, der kommer ud af produktet, lugter	Lugten fra luftudløbet kan være grund til bekymring. I sjældne tilfælde kan lugt fra det plisserede filter bemærkes, når produktet først tages i brug. Luftudløbet kan også lugte på grund af den ozon, der dannes når luften strømmer ud.
Filteret er misfarvet	Det plisserede filter bliver gult. Filteret kan misfarves af UV-strålerne.
Den blå LED-pære tænder ikke	Den blå LED-pære slukker under drift. Den blå LED-pære slukker, når ventilatoren stopper.
UV-stråler kan ikke ses	UV-stråler kan ikke ses med det blotte øje. Da dybe ultraviolette stråler (UVC) er ikke synlige med det blotte øje.
Produktet siger en lav eller summende lyd, når det kører	Den lave eller summende lyd sker, når UV luftrenseren er i brug. I sjældne tilfælde kan den sige en lyd, når den kører.
Indikatoren på hjørnedækslet med betjeningskærmen blinker kontant	Indikatoren blinker konstant, selvom produktet er stoppet. Indikatoren bliver ved med at blinke, selv når produktet er stoppet. Kontakt din forhandler og får produktet repareret. (Se side 9).
UV-enheden eller luftrenseren kører ikke	UV-enheden eller luftrenseren kører ikke, når klimaanlægget kører. UV-enheden eller luftrenseren stopper muligvis, for at beskytte komponenterne.

Kontroller følgende, før du sender produktet til reparation.

Symptom	Årsag	Løsning
Produktet kan ikke tændes	Afbryderen er muligvis slukket.	- Hvis afbryderen er slukket, skal du tænde den. - Hvis afbryderen er udløst, skal du kontakte din forhandler. Tænd ikke for afbryderen. Afbryder (Jordlækageafbryder) 
	Der er muligvis en strømafbrydelse.	Tænd produktet igen, når strømmen er tilbage.
Dårlig luftstrøm og produktet støjer	Luftfilteret er muligvis tilstoppet og beskidt.	Rengør luftfilteret. (Se brugsvejledningen til din indendørsenhed).
	Det plisserede filter er muligvis tilstoppet og beskidt.	Skift det plisserede filter. (Se side 9). Du kan læse mere om udskiftningstider på side 11.

- Hvis der vises en fejl under brug, stopper UV luftrenseren automatisk. (Klimaanlægget fortsætter med at køre).
- Hvis problemet fortsætter, selv når du har kontrolleret ovenstående, må du ikke selv forsøge at reparere produktet. Kontakt din forhandler. Når du kontakter din forhandler, skal du oplyse produktets modelnavn og beskrive problemet. Modelnavnet findes på modelnavnepladen (se side 5).

BRUG

VEDLIGEHOLDELSE

DIVERSE

Fejlfinding

I følgende tilfælde skal du kontakte din forhandler.



ADVARSEL

- Hvis produktet virker unormalt (hvis det fx begynder at lugte brændt), skal du straks stoppe produktet og trække stikket ud af stikkontakten.
Hvis produktet fortsat bruges, selvom det ikke virker ordentligt, kan det føre til funktionsfejl, elektrisk stød eller brand.
Kontakt din forhandler.



Symptom	Kontakt din forhandler, når du har gjort følgende
En sikkerhedsanordning er blevet udløst. Det kan være en strømsikring, en strømafbryder eller en fejlstrømsafbryder.	Afbryd strømforsyningen.
Betjeningsknappen virker ikke pålideligt.	Afbryd strømforsyningen.

Ekstra tilbehør

Det er muligt at købe ekstra tilbehør til dette produkt.
Kontakt din forhandler eller kontaktcenteret for yderligere oplysninger.



ADVARSEL

- Du må ikke selv installere ekstraudstyr.
Brug kun ekstraudstyr, der anbefales af producenten.
Forkert installation kan føre til funktionsfejl, vandlækage, elektrisk stød eller brand.
Spørg din forhandler eller kontaktcentret. (Se bagsiden).



DU MÅ IKKE

Ekstra reservedele

Produktnavn	Delnummer
Plisseret filter	BAF55A125
UV-enhed	3F725961-1
Luftrenser	EST2R55-3A

Bestil dine reservedele hos din forhandler eller kontaktcentergruppen, der er ansvarlig for reservedele.

Specifikationer

Modelnavn		BAEF125AWB
Strømforsyning		Enkeltfaset 220-240V 50 Hz / 220V 60 Hz
Produktnavn		UV luftrenser
Eksterne mål (mm)	Højde	100
	Bredde	840
	Dybde	840
Strømforbrug (W)		6
Produktvægt (kg)		12

Eftersalgsservice



ADVARSEL

- Du må ikke selv skille produktet ad, ændre det eller prøve at reparere det.
Dette kan føre til funktionsfejl, vandlækage, elektrisk stød eller brand.
Bed din forhandler om hjælp.



DU MÅ IKKE

- Du må ikke selv installere produktet.
Forkert installation kan føre til funktionsfejl, vandlækage, elektrisk stød eller brand.
Bed din forhandler om hjælp.



DU MÅ IKKE

■ Når du beder om reparation af dit produkt, bliver du bedt om følgende oplysninger.

- Modelnavn
- Serienummer og installationsdato
- Så detaljeret som muligt
(herunder oplysningerne, der vises på fjernbetjeningens skærm)
- Dit navn, adresse, telefonnummer

■ Hvis du er usikker

For at gøre brug af vores eftersalgsservice skal du kontakte din forhandler eller kontaktcentret.

■ Reparation

Kontakt din forhandler eller kontaktcentret.

Hvis produktet kan repareres, kan vi reparere produktet på kundens anmodning mod et gebyr.

■ Opbevaring af funktionelle dele til reparation

Funktionelle dele til reparation er til dele, som produktet skal bruges for at virke ordentligt.

Producenten beholder funktionelle dele til reparation af denne UV luftrenser i 9 år efter de ikke længere produceres.

■ Det anbefales at lave en vedligeholdelseskontrakt

Efter flere sæsoners brug bliver UV luftrenseren mindre effektiv, da den bliver beskidt indeni.

Producenten anbefaler, at du laver en vedligeholdelseskontrakt (opkræves), da adskillelse og indvendig rengøring af produktet skal gøres af autoriserede fagpersoner.

■ Retningslinjer for eftersyn og vedligeholdelsesintervaller

[Bemærk, at vedligeholdelsesintervallet ikke er garantiperioden]

- Læs servicevejledningen før apparatet tages i brug.

Tabel 1 viser en antagelse af følgende brugsbetingelser.

(1) Normale brugsforhold, hvor produktet ikke startes og stoppes hele tiden.

(Ved normalt brug starter og stopper produktet højst 6 gange i timen, men dette afhænger af modellen).

(2) Produktets driftstid antages at være 10 timer/dag, 2.500 timer/år.

- Tabel 1. Liste over "eftersynsintervaller" og "vedligeholdelsesintervaller"

Navn på hoveddel	Eftersynsintervaller	Vedligeholdelsesintervaller [Udskiftning eller reparation]
Printplader	1 år	25.000 timer

BEMÆRK 1. Denne tabel viser hoveddelene. Du kan finde flere oplysninger i vedligeholdelseskontrakten.

BEMÆRK 2. Dette vedligeholdelsesinterval viser hvornår næste vedligeholdelse cirka er, hvilket holder produktet sikkert at bruge og forlænger dets levetid.

Dette kan bruges til en eventuel vedligeholdelsesplan (budgettering af vedligeholdelsesomkostninger og lignende).

Afhængigt af oplysningerne i vedligeholdelseskontrakten kan eftersyns- og vedligeholdelsesintervallerne være kortere end dem i denne tabel.

BEMÆRK 3. "Vedligeholdelsesintervallet" og "udskiftningsintervallet" skal gøres kortere, hvis brugsforholdene (lang driftstid, hyppig start og stop osv.) eller brugsmiljøet (høj temperatur, høj luftfugtighed osv.) er uden for normen.

For yderligere oplysninger bedes du kontakte din forhandler eller kontaktcenter.

Garanti og eftersalgsservice

■ Retningslinje for udskiftningsintervallet af forbrugsdele

[Bemærk, at udskiftningsintervallet ikke er garantiperioden]

- Tabel 2. Liste over "udskiftningsintervaller"

Navn på hoveddel	Eftersynsintervaller	Udskiftningsinterval
Plisseret filter	6 måneder	1 år
UV-enhed	1 år	7 år
Luftrenser		7 år
Sikring		10 år

BEMÆRK 1. Denne tabel viser hoveddelene. Du kan finde flere oplysninger i vedligeholdelseskontrakten.

BEMÆRK 2. Dette udskiftningsinterval viser hvornår næste udskiftning cirka er, hvilket holder produktet sikkert at bruge og forlænger dets levetid.

Dette kan bruges til en eventuel vedligeholdelsesplan (budgettering af omkostninger for udskiftning af dele og lignende).

BEMÆRK 3. Udskiftningsintervallet til UV luftrenseren afhænger af dens driftstimer.

■ Flytning og bortskaffelse

Hvis UV luftrenseren skal flyttes, f.eks. på grund af flytning eller andre årsager, skal du kontakte din forhandler eller kontaktcentret, da dette skal gøres af fagpersoner

- Når produktet skal bortskaffes, skal det gøres i henhold til de lokale regler.

MEMO

DIVERSE

MEMO



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



Den todimensionelle stregkode er
en produktionskode.

3P701969-4A M23N001 (2303) HT